


SSTV sprejemnik

1. Prižgi prenosni računalnik (nima baterije, zato mora biti ves čas na polnilcu)
2. Vpiši se (geslo: s59veg)
3. Vklopi RTL-SDR in raztegni anteni
4. Prižgi program GQRX (frekvenca 144,500 MHz) in QSSTV, postavi okna tako, da se vidita oba.



5. Glasnost računalnik naj bo najmanj na 5%, drugače QSSTV ne sprejema.

Številka revizije #2

Ustvaril 15 februar 2024 20:36:40 uporabnik s50zk

Posodobil 15 februar 2024 20:43:07 uporabnik s50zk